

安全注意事项

请勿撕下贴在本体上的关于注意事项的贴纸以及底部贴纸。

为避免受伤或烫伤，请务必遵守。

请勿放在婴幼儿触摸得到的地方，并注意勿让婴幼儿玩耍。以免造成烫伤或受伤。



放入热饮时，请小心饮用。以免烫伤。（因具有隔热效果，即使放入热饮，外部也不会变热）

请勿放入干冰或碳酸饮料。以免本体内压上升，造成栓体组无法打开；打开栓体组时，以免饮品飞溅及栓体组破损飞出而造成伤害。

请勿在炉子等靠近火源的地方使用。以免造成烫伤或产品变形、变色。

含乳制品的饮料、冷藏的汤等必须要加热。以免造成腐烂、变质。

饮品请尽早（6小时之内）饮用。使用后请立即清洗。

以免造成腐烂、变质。以免本体内压上升，造成栓体无法打开；打开栓体时，会引起饮品飞溅及零件破损飞出从而造成烫伤或受伤。

外出无法仔细清洗时，请立即用水冲洗本体内侧。以免发霉、生锈、穿孔等导致本体腐烂或者变质。



注入饮品时，请勿把水壶直接靠在杯口上。

以免翻倒造成烫伤、受伤，产品受损、变形。



汽车行驶中请勿使用。

以免烫伤或弄脏车内或衣服。此外，行驶中使用会分散驾驶员的注意力，非常危险。



含乳制品的饮料、冷藏的汤等必须要加热。以免造成腐烂、变质。

请勿放入生食、奶制品等容易腐烂的食物。

以免造成腐烂、变质。

请勿用微波炉加热。以免造成火星飞溅，引起受伤或产品故障。

外出无法仔细清洗时，请立即用水冲洗本体内侧。以免发霉、生锈、穿孔等导致本体腐烂或者变质。



注入饮品时，请勿把水壶直接靠在杯口上。

以免翻倒造成烫伤、受伤，产品受损、变形。



请勿擅自拆卸、修理。

以免造成故障或事故。

请勿将产品放入冰箱。

以免造成饮品溢出，产品破损。



请确认栓体是否盖紧。以免饮品流出，造成弄脏物品或烫伤。

如图所示，请勿注入过量的饮品。

以免注入过量的饮品，造成漏水或溢出。



本产品保温性能低下时，请勿使用。

以免倒入热饮时，本体发热造成烫伤等。



除保温保冷外，请勿作它用。

请勿在本体倾斜的状态、离脸部较近的状态下，开启。

以免放入开水时，由于本体内压上升引起热水喷出，飞溅而造成烫伤。

请勿将本体翻到、摔落、碰撞或强烈撞击。

以免造成破损，保温（保冷）效果降低、生锈、涂层脱落或饮品漏出。



请勿将本产品一直放置于包装袋内。

以免饮品漏出。

请勿将本体翻到、摔落、碰撞或强烈撞击。

以免造成破损，保温（保冷）效果降低、生锈、涂层脱落或饮品漏出。

请勿使用酸性漂白剂。

以免造成生锈、产生穿孔。

请勿用指甲或坚硬的物品刮或搓本体的印花图案或贴纸。

以免造成脱落。

请勿撕下贴在本体底部的保护贴纸。

以免造成保温（保冷）效果降低。

请勿将本体横放。

以免饮品漏出。

在放入包等物品内时，请将产品竖直放入。

如横放的话，有可能会使饮品漏出。




1 打开栓体。

First!

初次使用时

●请参照“初次使用时”进行清洗。→ P.7

●请确认内盖、引压垫圈、垫圈是否附在栓体组上。



2 打开上盖，取出汤匙或餐叉，进行组装。

汤匙的使用方法

① 打开

② 取出

③ 展开

④ 固定

⑤ 反面组装汤匙或餐叉



3 打开栓体饮用。

请注意

●使用后，请马上清洗。

4 如果想提高保温（保冷）效果，请预先注入少量热水（冷水），预热（预冷）1~2分钟。

预热（预冷）后，将水倒掉。

5 注入热饮（冷饮）。

●请勿注入过多的饮品，不要超过图示的位置。

6 饮用完后，将本体保持直立状态，拧紧栓体组，收起汤匙，盖好上盖。

请确认拧紧栓体组，盖好上盖。

请注意

●放入包等物品内时，请将产品直立放入。

请勿横向放置，可能会导致饮品漏出。

使用方法

2

3

4

5

6

7