



- ◆本体和上盖不可整体清洗或放置在水中清洗。
- 请不要使用稀释剂、去污粉、漂白剂、化学抹布、金属刷、尼龙刷等 物品进行清洗。
- 请不要将本产品放入洗碗机或烘碗机内使用。 请不要用本产品修水。
- ●请务必将上盖和出水管上的垫圈装上。 →P.7
- ●如长时间不使用时,请充分洗去污垢使其干燥, 并放在干燥的地方保存。

# 上盖垫圈的拆装方法

# 拆下方法 安装方法 请将其对准嵌入

## 出水管垫圈的安装方法




### 如内胆附着像锈一样的红色斑点或粗糙的东西时 的清洗方法

内胆上附着的像锈一样的红色斑点或粗糙的东西,是由水中的矿物 质 (钙,镁,铁等)作用的结果。如污点较多,请按照以下顺序进

- ① 塩柠檬酸田温水溶解后倒入瓶肉.
- ②放置2-3小时后用柔软的刷子将其洗干净,再用清水充分冲洗。 ③使其充分干燥。

7

# 发生异常状态时



### 关于易耗品的换购方法

中栓和垫圈属于易耗品(因为一直接触 到执水和蒸气,所以在使用的过程中全 有损伤)。一般的使用期限为6个月至1 年左右。如果脏污严重或垫圈已松动的 话,请与"联系地址"中所记载的就近的 售后服务点联系购买并及时给予更换。

# 本体内部(内胆 聚丙烯 聚丙烯 出水管(抽水泵)

### 关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程,但 如果产品发生显常状况时,请参照笔 8页进行调试。 如调试后依然有异常 状况的话,请与"联系地址"中所记载 的就近的售后服务点联系并告知以下

①产品タ歌 2 원문

③产品状况(请尽可能详细描述) 另外,如有关于产品的任何问题。 欢迎随时咨询。

※本说明书中所记载的图案。规格以 及無件会因为功能的改讲而在没有预 8008200885 告的情况下会有所变更。

TIGER HANBAI(SHANGHAI)CO.,LTD.

タイガー魔法瓶株式会社

地 址: 上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号

中国地区总代理: 钛格贸易(上海)有限公司

北京分公司 北京市朝阳区北海路红军青路天郎园像城融高中心A1506 电话:010-84932594/84932974 传真:010-84924726 邮编:100407

制造商:上海虎生电子电器有限公司

上海分公司 上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1903室 电话021-64681555 传真021-64689659 邮给:200030

成都分公司 成都市红星路三段16号正照国际大厦1808室 电话:028-86870566 传真:028-86876082 邮编:610016

大连分公司 辽宁省大连市中山区武汉街73号城市广场805室 电话:0411-82311925 传真:0411-82311935 邮编: 116001

| 地域が11-92311323 | 184-0411-02311333 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25

址 http://www.tiger-corporation.cn

日本大阪府门真市徳见町:番:号

# ☑TIGER 虎牌



## 不锈钢气压式热水瓶

とら~ず





http://www.tiger-corporation.cn

请不要撕下贴在瓶体上的关于注意事项的贴纸。

### 请不要放在幼儿触摸得到的 地方,并注意不要让幼儿玩耍。

以免烫伤或受伤。



请不要将本品倾倒、摔落、 扔出、剧烈摇动(特别是上下 晃动)或撞击。

以免烫伤或造成破损、内胆损坏。 压板上的安全锁即使是在锁定(不 出水)的状态下,如倾斜本体、剧 烈摇动或撞击, 也有可能使热水流 出而引起烫伤, 请格外注意。

请不要在炉子等靠近火源的 地方和阳光直射的地方使用。

以免造成烫伤,产品变形、变色。

请不要在汽车内使用。 以免引起烫伤或弄脏物品。

# 内胆的容量如图所示。



请不要用于饮品以外的保温、 保冷。

请不要将罐装果汁、罐装啤酒 等连同容器一起放入瓶内。

以免产品变形或引起故障。

请不要将热的水壶贴在肩部。

以免产品翻倒, 引起烫伤、受伤 或产品变形。

当瓶内热水很少的时候, 请不要用力按压压板。 以免热水从出水口飞溅而出

请不要将干冰、碳酸饮料等

有可能会因内部产生压力而使内

请不要将牛奶、乳制品、果汁

另外, 如将这些饮品长时间放置,

会因腐烂、变质而产生出气体,

请不要倒入酱汤、汤等含有

以免造成腐烂、变质、生锈。

不要将茶叶、果肉等放入瓶内。

以免堵塞瓶口或从出水口漏水

使瓶体内部产生压力、饮品喷出,

倒入瓶内。

部液体喷出。

等饮料倒入瓶内。

以免腐烂、变质。

而造成受伤。

盐分的饮品。

而引起烫伤。

## 挪动本品时;

●安全锁必须处于"锁定"的状态, 请不要摇动(特别是上下晃动)。 ●请手持把手挪动。请不要只提 住上盖、或在横向、倾斜的状态 下挪动太品。

放置在桌子等物品上时,为了 不给产品施加撞击, 请轻轻地放置。



倒水的时候,请将上盖和出水管 取下,并将出水口横向放置后

如出水口向下倒水的话, 热水会从 出水口漏出,造成烫伤或弄脏其它

请不要擅自拆卸、修理。

以免引起故障、事故。

## 使用方法

1 将安全锁定为 "锁定"状态, 打开上盖。



2 如想提高保温(保冷)的效果,请先倒入少量的热水(冷水), 预热(预冷)1~2分钟。

预热(预冷)后,请将水倒出。→P.5







态,将小而碎 的冰块放入。

● 在用此产品泡茶时,建议使用袋泡茶。 ( 倒入热茶时, 有时会发生茶变色的现象)。 4 盖上上盖

直到听到"咔嚓"声为止, 确认其已拧紧。



5 将安全锁设为"解除", 将茶壶(容器)靠近出水口, 缓缓地按下压板倒出饮品。



6 倒完水后,安全锁必须返回"锁定"状态。



1 将上盖打开约90度左右, 一边按下上盖装卸键一边 将上盖向上拉,将其拆下。



2 待冷却后,将出水管拆下。



3 将出水口横向放置后,把剩余的饮品缓缓倒出。

4 清洗后,将出水管装上。

清洗方法 →P.6



5 装上上盖。



上锁