


清洁保养的方法

- ◆使用后，请务必于当日内清洗。
- ◆使用家用厨房清洁剂（用于清洗餐具和炊具）。
- ◆使用海绵、布等柔软的清洗用具。
- ◆为避免残留异味，请经常清洗。




请注意

- 本体不要浸泡清洗。
- 中栓上部不要整体清洗。
- 请勿使用稀释剂、去污粉、氯系漂白剂、化学抹布、金属刷、尼龙刷等物品进行清洗。
- 请勿使用洗碗机、洗碗机等或用水煮沸清洗。（不含垫圈）
- 务必装上中栓、垫圈。
- 长时间不用时，请充分清洗污垢，并使其干燥。

7

中栓、垫圈的安装方法（拆卸方法）



本体内壁附着类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」时的清洗方法

「类似锈的红色斑点」或「粗糙的东西」，是由于水中含有的矿物质（钙、镁、铁等）作用的结果。如污点变明显，请按照以下顺序进行清洗。
 ①将柠檬酸（约10g）用温水稀释后倒入本体内部。
 ②放置2~3小时后用柔软的刷子洗干净，再用清水冲洗干净。
 ③使其充分干燥。
 ※柠檬酸请到虎牌专柜处购买或联系使用说明书上记载的服务热线。
 ※请勿使用市场上销售的热水瓶或保温杯的清洗剂。以免弄坏垫圈。
 ※晃动本体时会发出「沙拉沙拉」的声音，这是为了提高保温保冷效果而放入本体内部的一部分铜箔摩擦发出的声音，对产品没有影响，不是异常现象。

8

规格

型号	PWO-L12C
容量	1.2L
保温（10小时）效果（24小时）	66度以上 47度以上
保冷效果（10小时）	10度以下
外形*尺寸	长 13.0cm 宽 16.6cm 高 20.8cm
重量*	0.69kg
口径*	7.5cm
品质等级	合格

*表示大致的数值。
 ※保温效果是指在室温20度（±2度）的环境中将95度（±1度）的热水倒入至栓体下端，并在直立状态下经过10小时及24小时后的水温。
 ※保冷效果是指在室温20度（±2度）的环境中将4度（±1度）的冷水倒入至栓体下端，并在直立状态下经过10小时后的水温。
 ※容量是指安装好栓体的状态下可实际放入的容量。并非是安全注意事项中所记载的「最高液位」。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程，但如果产品发生异常状况，请联系使用说明书上记载的服务热线，并告知以下事项。
 ①产品名称②产品编号
 ③产品使用状况（请尽可能详细描述）。另外，如有关于产品的其它任何问题，欢迎随时咨询。
 ※本说明书中所记载的图案、规格以及部件会因为功能的改进而在没有预先通知的情况下会有所变更。

9

食品接触用材料列表

本产品适用于接触食品。请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料	用途	执行标准	中文全称	备注
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	内胆/外胆 GB 4806.9	—	—
塑料	PP	中栓/肩部/把手等 GB 4806.7	聚丙烯（丙烯均聚物）	9003-07-0, 25085-53-4
橡胶	硅橡胶	垫圈等 GB 4806.11	羟基封端的二甲甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	67923-19-7
			羟基封端的聚二甲甲基硅烷；羟基封端的二甲甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）	70131-67-8
			乙烯基封端的二甲甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）	68083-19-2
			乙烯基封端的二甲甲基乙炔基（硅氧烷与聚硅氧烷）	68083-18-1

10

TIGER 虎牌

型号
PWO-L12C

家庭用

不锈钢便携式热水瓶

使用说明书

感谢您购买虎牌（TIGER）产品。使用前请仔细阅读使用说明书，请妥善保管说明书，以备将来查阅。

各部件的名称



第1版：2025年2月

保留备用

执行标准：
GB/T 29606
《不锈钢真空杯》

※使用前请确认各部件是否齐全。

安全上的注意事项

请勿撕下贴在底部的关于注意事项的贴纸。

- ◆以下说明了为防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失而必须遵守的事项。
- ◆关于因操作错误而导致的危害及损害的程度，按以下分类进行说明。

警告 可能会导致死亡或重伤的内容。
注意 可能会导致使用者受伤或财物受损的内容。

所用图形符号的说明
 不可实施的“禁止”内容。
 必须执行的“指示”内容。

警告

- 请勿放在婴幼儿触摸得到的地方，并注意勿让婴幼儿玩耍或使用。否则可能导致烫伤或受伤等。

注意

- 避免倾斜、横放。可能导致内容物溢出或受伤等。
- 避免倾斜、掉落、碰撞、强力震动（尤其是上下震动）。以免造成烫伤、破损或内容物溢出。
- 不要在瓦斯炉火及暖炉等火源周围或日光直接照射的场所使用。否则会导致烫伤，本体变形、变色。
- 不要在汽车内使用。以免造成烫伤或脏污。
- 保温（保冷）能力下降时，请勿使用。装入热的饮品食物，会使本体变热，有可能造成烫伤的危险性。

1

- 加入的饮品种类，请勿超过图示所标记位置。若装入过多，按压杆会变紧，中栓紧闭时，可能造成溢出、烫伤或内容物漏出。



- 请勿用于饮品保温、保冷以外之用途。

- 中栓应确实紧闭。装入饮品时，务必确认中栓是否确实装妥。中栓掉落，可能导致内容物溢出或烫伤。

- 装入饮品时，不要突然倾倒本体。猛力倒出饮品可能导致烫伤。

- 不要在注入口接近脸部的状态下按下按压杆。饮品或水蒸气猛烈冒出，可能导致烫伤。

2

- 请勿将茶叶、果肉等装入热水瓶中。可能导致堵塞、外漏或烫伤。要装入麦茶或红茶等的时候，应充分过滤后再装入。

- 请勿使用含氯漂白剂。这可能导致腐蚀、涂装剥落或形成孔洞。

- 请勿用指甲或坚硬的物品刮或搓本体的印花图案或贴纸。否则会导致损伤或脱落。

- 不要在倾斜或按下按压杆的情况下搬运。可能导致内容物溢出或烫伤。

- 请勿装入牛乳、乳制品、果汁等。以免食物腐烂、变质。另外，长时间放置，引起腐烂、变质后会产生气体，使本体的内压升高，可能导致中栓打不开、内容物喷出、中栓破损飞散，或是烫伤。

- 请勿自行拆解或修理。否则会导致故障、事故。

3

使用方法

1 拆下中栓。

初次使用时

- 清洗本体内侧、肩部、中栓。



2 如果想提高保温（保冷）效果，请先装入少量热水（冷水），预热（预冷）1~2分钟。

- 预热（预冷）后，倒掉热水（冷水）。



3

3 加入热饮（冷饮）。

- 加入的饮品种类，请勿超过图示所标记位置。




- 装入冰块的时候，请先装入饮品，再放入捣碎的冰，同时避免让本体倾斜。（不要硬塞进较大的冰块。）

- 本体装入热水泡茶时，建议使用茶包。（如果装入热茶，茶色可能会变色。）

4 关闭中栓。

- 依照按压杆和把手的方向确实关闭。



4

5 按下按压杆后，倾斜本体，倒出饮品。

- 装满饮品时，只要稍微倾斜即可倒出饮品，所以要让杯子靠近注入口。




- 在按压状态下，直接倾斜本体倒出饮品。

5

6 倒好之后，务必让本体恢复笔直站立，过2~3秒后再放开按压杆。

请注意

- 不要在倾斜的状态下，放开按压杆。中栓的内部有少量的「水滴」残留，搬运的时候可能会有水滴外漏。



6